

Domeniul de aplicare

Manometrul digital de testare Reflex este utilizat pentru măsurarea presiunii gazului din camera de gaz a vasului de expansiune. Se folosește numai pentru verificarea gazelor neinflamabile și neexplozive. Poate fi utilizat la vasele de expansiune cu membrană sau diafragmă Reflex (MAG).

Date tehnice

Temperatura maxim permisă (TSmax): + 40 °C

Temperatura minim permisă (TSmin): - 10 °C

Domeniul de măsurare permis: 0 – 9,99 bar *


* În funcție de dispozitiv, pe unele dispozitive pot fi afișate până la 10,3 bari. Dacă valoarea de măsurat este mai mare decât valoarea maximă afișabilă, pe ecran apare „ERR”.

Măsurarea presiunii gazului

1. Deșurubați capacul de protecție al supapei de aer a vasului de expansiune la care doriți să măsurați presiunea gazului.




Notăți presiunea de preîncărcare specifică instalației conform instrucțiunilor de asamblare, operare și întreținere ale vasului de expansiune cu membrană sau diafragmă.



2. Pentru a porni manometrul digital de testare Reflex, apăsați butonul ON / OFF. Afișajul și adaptorul pentru supapa de aer se aprind în verde.



Pentru a schimba unitatea de măsurare, apăsați din nou butonul ON / OFF.



3. Țineți adaptorul manometrului pentru supapa de aer în dreptul supapei de aer a vasului de expansiune, pe aceeași axă și apropiați până când adaptorul cuprinde și acoperă supapa, păstrând etanșeitatea.




Rezultat incorect de masurare datorită operării incorecte!



O conexiune fără etanșare între adaptor și supapă sau aplicarea înclinată a adaptorului față de axa supapei poate duce la scurgeri de aer și măsurări eronate.

■ Asigurați-vă că adaptorul și supapa sunt conectate etanș în timpul măsurării.

■ Asigurați o conexiune etanșă între adaptor și supapă. Dacă există scăpări de aer se aude ca un sunet șuierător.



4. Presiunea gazului măsurat este afișată pe display. Când citiți rezultatul, aveți în vedere unitățile de măsură selectate anterior.
5. Manometrul digital de testare se oprește automat după 30 de secunde. Puteți opri manual manometrul digital apăsând continuu butonul ON / OFF timp de cinci secunde.
6. După finalizarea măsurătorii, înșurubați la loc capacul supapei de aer de pe vasul de expansiune.



Garanție

Se aplică reglementările legale în materie de garanție.

Contact data

Puteți găsi mai multe detalii de contact pe site-ul nostru.

Reciclare și eliminare deșeuri

La sfârșitul duratei lor de viață, bateriile vechi și dispozitivul nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie eliminate corect. Puneți bateriile descărcate la punctele de colectare selectivă. Aruncați dispozitivul separat de deșeurile menajere nesortate. Respectați legile aplicabile în țara dvs. privind reciclarea și eliminarea deșeurilor.

